

EVERY POINT MATTERS



بعد از اتصال کنترلر با بلوتوث به جی پی اس و متصل شدن به سامانه شمیم در منوی اصلی گزینه survey را انتخاب نموده و در زیر شاخه آن گزینه stakeout point را انتخاب کنید.

(مطابق تصوير ۱)

(تصویر ۱)



در صفحه باز شده ، در نوار ابزار پایین گزینه point را انتخاب کنید. (تصویر ۲)



بعد از باز کردن صفحه point گزینه ADD را برای اضافه کردن نقاط یا بصورت دستی (input coordinate) یا اگر نیاز به نقطه ای دارید که در جاب فعال کاری هست گزینه get from coordinates library را انتخاب کنید.

۱-وارکردن نقطه بصورت دستی. (تصویر ۳)

Stakeout point list	* 🖻 🧐 แป 36 เปป 30% 🗎 12:18	\$ B	양에 ³⁶ 에 30% 🖨 12:16	< Add Point	¥ ͡͡s @ ⊿ii ⊿ii 90% 🖬 18:48
Pt name	٩	Pt name	Q	Point name	5
0 items Page 0/	/0 pages	0 items Page 0/0 pages		Code	>
Name Co	ode Northing	Name Code	Northing	Туре	NEH OBLH
				Northing	
		Add Point		Easting	
		Input coordinate	O.	Height	
		Read from GPS	0		
	B	Get from coordinates library	0		
There is no any	y data in current list~	There is no any data in curren	it liet-		
lunarit		Innert Fund		Cancel	ок
Import Export	Adu	import Export			
		(10 to a)	:)		
		لصوير ۱)	')		
	-				
	J				

POINT MATTERS

Y- وارد کردن نقطه از حافظه دستگاه (get from coordinates library)

بعد از انتخاب نقطه مورد نظر ok، از نید.

در صفحه جدید بر روی نقطه کلیک کرده و گزینه point stakeout را لمس کنید. (تصویر ۴)

(تصویر ۴)

		* 🖻 🗄	all ³⁶ all 30%	12:16
< Stakeo	ut point list			
Pt name				Q,
0 items				
Nam	ie	Code	Northing	
A	dd Point			
In	put coordinate		0	
Re	ead from GPS		0	
G	et from coordina	ates library	0	
Import	Export		Add	

		♥% ⋑	19 atl 36 atl 30% 🖨 12:17
< Stak	eout poir	nt list	
Pt nar	me 🔺		٩
			Multi Select
া	lame	Code	Northing
	DH1	,	4021 429 7420
	Pt name	e-Pt1	_
	Edit		0
	Point stak	ceout	0
	Navigatio	n	0
	Delete		0
		Cancel	
Imp	port	Export	Add

ems	Page 0/0 pages	
Name	Code	Northing
	E There is no any data in curren	nt list~

	me 🔺		C
4 items		Page 1/1 pages	Multi Sel
	Name	Code	Northing
	4		4021445.4270
	3		4021443.7080
	2		4021440.1150
Δ.	1		4021441.6170

Y POINT MATTERS

بعد از انتخاب point stakeout در صفحه جدید میزان فاصله شما تا نقطه مورد نظر را نسبت به شمال ، جنوب ، شرق ، غرب اعمال میکند.(تصویر ۵)

با جابجایی دستگاه این مقدار کم یا زیاد میشود. (تصویر 6)

نکته: لازم به ذکر است در پیاده سازی نقاط جهت جغرافیایی بصورت آزمون و خطا چک شود.





(تصوير ۶)

(تصویر ۵)



در این بخش از آموزش به نحوه وارد کردن یک فایل txt در جی پی اس می پردازیم.

بعد از وارد شدن به صفحه stakeout (تصویر ۱ و ۲) گزینه

import را انتخاب میکنیم. (تصویر ۷)

	k	12:1 🖬 🕫 and 36 and 30% 🖬 12:1
< Stakeout po	int list	
Pt name 🖌		٩
0 items	Page 0/0 pages	
Name	Code	Northing
T	here is no any data in (current list~
Import	Export	Add
	بر ۷)	ر تصوی



بعد از وارد شدن در صفحه جدید فایل txt مورد نظر خود را فراخوان کنید و بر روی آن کلیک کنید تا نقاط در صفحه stakeout point نمایان شود.و در ادامه نقطه مورد نظر را لمس کرده و گزینه pointstakeout را انتخاب کنید ودر ادامه مانند تصویر ۵ و ۶ نقاط را پیاده میکنیم .

نکته: برای import کردن فایل txt دقت داشته باشید که file type نرم افزار txt-pn,x,y,h باشد.

(تصویر ۸)

لا ﷺ گا کا ھا کہ کا	35 atl 29% 🖬 12:18	< File Import	11 © 29% الله. ³⁶ مثل 11 € MULTI DIRECTO	2:19 DRY	< Stakeout po	* int list	anti 29% 🖨 12:19 🗊 📾 🖹
File type *.dat-Pn,x,y,h		File type *.txt-Pn,x,y,h			Pt name 🔒		٩
/storage/emulated/0		/storage/emulated/0/SOUTHG	SNSS_EGStar		4 items	Page 1/1 pages	Multi Select
Playlists		Return to root			Name	Code	Northing
RaySurvey		Back			△ 4		4021445.4270
Rubika		Export			△ 3		4021443.7080
SHAREit		Input			△ 2		4021440.1150
SOUTHGNSS_EGStar		Man			△ 1		4021441.6170
SkyVpn		ProjectData					
Telegram		Road					
Voice Recorder		Stakeout					
WhatsApp		Temp					
XiaoYing		Track					
com.taranebarangroup_facechange		installation					
data							
Area .				-			
Format management		Format	t management		Import	Export	Add
		((تصویر ۸				

پايان

